



1. Klappen Sie das Gestell auseinander /
Unfold the frame



2. Die Scharniere bis zum Anschlag
auseinanderdrücken /
Hinges must be expanded completely



3. Drehen Sie die Haltehaken nach vorne /
Turn the holders to the front



4. Die Aufnahmeplatte zuerst in die
oberen Haken einführen ... /
Insert the photo plate into the upper
hooks ...



5. ... dann in die unteren Haken
einführen /
... then insert into the lower hooks



6. Die Aufnahmeplatte rechts und links
mit einer Halteklammer fixieren /
Fix the photo plate on both sides
with a clamp



7. Der Aufnahmetisch ist nun einsatzbereit.
The studio table is now ready to use.