

SOLARPANEL

LT




NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SP-1500
12V



LT

Dalių aprašymas



DĖKOJAME, kad nusprendėte įsigyti aukštos kokybės bendrovės DÖRR gaminį.

Prieš pradėdami jį naudoti, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos nurodymus.

Laikykite naudojimo instrukciją kartu su gaminiu, kad galėtumėte bet kada ja pasi-
naudoti. Jei šį prietaisą naudos kiti asmenys, perduokite instrukciją jiems. Pardavę
prietaisą kartu su juo perduokite ir instrukciją.

DÖRR neprisima atsakomybės už netinkamą gaminio naudojimą arba naudojimo
instrukcijos ir saugos nurodymų nesilaikymą.

01 | ⚠ SAUGOS NURODYMAI

- Kadangi saulės plokštės korpusas pagal apsaugos klasę IP54 yra atsparus oro pokyčiams (apsaugotas nuo dulkių ir vandens pusrslų), ši plokštė gali būti naudojama lauke. Vis dėl to saugokite saulės plokštę nuo ekstremalių oro sąlygų.
- Įkrovimo metu nepalikite saulės plokštės be priežiūros. Kai įkrovimas bus baigtas, atjunkite maitinimo šaltinį nuo elektros tinklo.
- Jei prietaisas bus nenaudojamas ilgesnį laiką, rekomenduojama įdėti akumuliatorių prieš tai įkrauti iki maždaug 75 %. Tuščio arba visiškai įkrauto akumuliatoriaus laikymas sutrumpina naudojimo trukmę.
- Nemeskite saulės plokštės į ugnį, saugokite, kad neįvyktų trumpas jungimas, ir neardykite – gali sprogti!
- Nepanardinkite saulės plokštės arba nemeskite jos į vandenį.
- Jei jūsų rankos šlapios, saulės plokštės ir maitinimo šaltinio nenaudokite ir prie jų nesilieskite.
- Saugokite prietaisą nuo smūgių. Nenaudokite prietaiso, jei jis nukrito. Taip atsitikus, prieš prietaisą įjungdami vėl, patikėkite jį patikrinti kvalifikuotam elektrikui.
- Jei prietaisas nekokybiškas arba pažeistas, nebandykite jo išmontuoti ir pataisyti patys – galite patirti elektros smūgį! Kreipkitės į pardavėją.
- Fizinių arba kognityvinių sutrikimų turintys asmenys prietaisu gali naudotis tik tada, jei jiems vadovauja ir juos prižiūri kitas asmuo.
- Asmenys, turintys širdies stimuliatorių, defibriliatorių ar kitus elektrinius implantus, turėtų išlaikyti ne mažesnę kaip 30 cm atstumą, nes prietaisas sukuria magnetinius laukus.
- Prietaisas nėra žaistas. Prietaisą, jo priedus ir pakavimo medžiagas laikykite toliau nuo vaikų ir naminių gyvūnėlių, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų ir uždusimo.
- Saugokite prietaisą nuo purvo. Prietaiso valymui nenaudokite benzino ar stiprių valiklių. Kad išvalytumėte išorinius kameros komponentus, rekomenduojame naudoti šiek tiek sudrėkintą nesipūkuojantį audinį. **Prieš pradėdami valyti, atjunkite nuo elektros tinklo!**
- Prietaisą laikykite nedulkėtoje, sausoje ir vėsioje vietoje.
- Jei prietaisas sugedęs arba jo naudoti nebeplanuojate, utilizuokite jį laikydamiesi Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EE[A]) direktyvos nuostatų. Į visus iškilusius klausimus gali atsakyti vietos valdžios institucijos, atsakingos už atliekų šalinimą.

02 | GAMINIO APRAŠYMAS

Naudokite DÖRR saulės plokštę su įdėtu 1500 mAh dydžio ličio jonų akumuliatoriumi, kad patikimai ir kur kas ilgiau veiktų jūsų stebėjimo kamera "SnapShot Cloud 4G" arba kiti prietaisai, turintys tinkamą 12 voltų jungtį. Pažangiai saulės plokštei, kurios **maksimali išėjimo galia yra 2 vatai**, tiesioginių saulės spindulių nereikia – pakankamai energijos saulės elementas pagamina net ir apniukusiu oru arba žiemą. Nuolatiniam autonominiam stebėjimui kliūčių nebėra. Pagal IP54 apsaugota saulės plokštė išlieka atspari net ir sudėtingomis oro sąlygomis. Naudojant pridėtą laikiklį, saulės plokštę galima arba tvirtai prisukti, arba sumontuoti naudojantis tvirtinimo diržu. Naudojami judamuosius laikiklio lankstus, nukreipkite saulės plokštę saulės kryptimi.

03 | DALIŲ APRAŠYMAS

- 01 Saulės plokštė
- 02 Maitinimo šaltinio įvedimo prievadas IN DC12V
 - 02a) Guminis dangtelis IN
- 03 LED talpos indikatorius mygtukas
- 04 LED įkrovos ir talpos indikatorius
- 06 Išvedimo prievadas OUT DC12V
 - 06a) Guminis dangtelis OUT
- 07 ¼" jungties sriegis
- 08 Maitinimo šaltinis
 - 08a) ES adapterio lizdas
 - 08b) Atblokavimo mygtukas
 - 08c) Kištukinė jungtis
 - 08d) ES adapteris
- 09 Jungiamasis kabelis
 - 09a) Guminiai apsauginiai dangteliai
 - 09b) Tuščiaiduriniai kištukai
- 10 Laikiklis / montavimas
 - 10a) 3 skylės varžtams pritvirtinti
 - 10b) 2 kilpelės tvirtinimo diržui
 - 10c) Rutulinis lankstas
 - 10d) 1 varžtas su šešiakampe lizdine išdroža
 - 10e) 2 varžtas su šešiakampe lizdine išdroža
 - 10f) Rutulinė galvutė su ¼" srieginiu varžtu
- 11 Tvirtinimo diržas
- 12 Montavimo rinkinys (3 varžtai su kaišiais, šešiakampis raktas)

04 | NAUDOJIMO PRADŽIA

Prieš naudodami pirmą kartą, įdėtą ličio jonų akumuliatorių visiškai įkraukite:

Į maitinimo šaltinio (08) lizdą (08a) įdėkite ES adapterį (08d). Sukite ES adapterį (08d) pagal laikrodžio rodyklę (LOCK kryptimi) kol išgirsite jo spragtelėjimą.




Atidarykite prie saulės plokštės esantį guminį dangtelį IN (02a) ir maitinimo šaltinio kištukinę jungtį (08c) įkiškite į įvedimo prievadą (02). Maitinimo šaltinį (08) sujunkite su kištukiniu lizdu.

Kol kraunama, LED įkrovos ir talpos indikatorius (04) mirksi raudonai. Kai saulės plokštė visiškai įkrauta, LED įkrovos ir talpos indikatorius (04) raudonai šviečia nuolat.

Išimkite maitinimo šaltinio kištukinę jungtį (08c) ir atjunkite elektros tinklą. Įvedimo prievadą DC12V IN (02) vėl uždarykite guminiu dangteliu IN (02a).

05 | NAUDOJIMAS (PAVYZDYS SU DÖRR KAMERA SNAPSHOT CLOUD 4G)

Kad užtikrintumėte maksimalų sandarumą, 2 guminius apsauginius dangtelius (09a) uždėkite ant abiejų tuščiaidurių jungiamojo kabelio kištukų (09b).



Prie saulės plokštės atidarykite guminį dangtelį OUT (06a). Tada jungiamąjį kabelį (09) įkiškite į savo saulės plokštės išvedimo prievadą DC 12 V OUT (06), o kitą galą sujunkite su savo kameros "SnapShot Cloud 4G" išorinių baterijų jungtimi". Įjunkite kamerą kaip paprastai – kai tik vartotojas prisijungia, saulės plokštė iškart tai atpažįsta ir pradeda tiekti elektros energiją.

Galbūt į "SnapShot Cloud 4G" kamerą įdėtų baterijų / akumuliatorių, prijungus saulės plokštę, išimti nereikia. Kai tik išorinis elektros energijos tiekimas per saulės plokštę nutraukiamas, kamera automatiškai vėl pradeda naudotis įdėtomis baterijomis.

06 | MONTAVIMAS

Pritvirtinkite laikiklio (10) rutulinę galvutę (10f) į ¼" sujungimo siūlą (07) saulės kolektoriaus gale. Tvirtinimo diržą (11) prakiškite pro abi kilpeles (10b) ir tada pritvirtinkite jį prie tinkamo objekto.

Arba, norėdami primontuoti prie namo sienos ar pan., galite naudotis varžtais ir kaiščiais (12) ir 3 varžtams prisukti skirtomis skylėmis (10a).

Saulės plokštei sureguliuoti galite naudoti pridėtą šešiakampį raktą (12). Atsukite / prisukite 1 varžtą su šešiakampe lizdine išdroža (10d), kad sureguliuotumėte rutulinį lankstą, 2 varžtu su šešiakampe lizdine išdroža (10e) sureguliuokite rutulinę galvutę.

07 | VALYMAS IR LAIKYMAS

Prietaiso valymui nenaudokite benzino ar stiprių valiklių. Kad išvalytumėte išorinius kameros komponentus, rekomenduojame naudoti šiek tiek sudrėkintą nesipūkuojantį audinį. **Prieš pradėdami valyti, atjunkite nuo elektros tinklo!** Prietaisą laikykite nedulkėtoje, sausoje ir vėsioje vietoje. Prietaisas nėra žaistas – laikykite jį atokiai nuo vaikų. Saugokite prietaisą nuo naminių gyvūnų.

08 | TECHNINIAI DUOMENYS

Akumulatorius	Įdėtas ličio jonų akumulatorius, 1500 mAh, 7,4 V
Maks. išėjimo galia	2 W
Maks. išėjimo įtampa	12 V
Maks. išėjimo srovė	1600 mA
Jungtuvas	Tuščiaaviduris kištukas 4,0 x 1,7 x 10 mm (DC 2,1)
Maitinimo šaltinis	Įvestis: AC 100–240 V~50/60 Hz 0,8 A Išvestis: 12 V, 2 A
Kabelio ilgis (m), maždaug	1,50 m (maitinimo šaltinis ir jungiamasis kabelis)
Apsaugos klasė	IP54
¼" jungties sriegis	taip
Korpusas	Patvarus plastikinis korpusas
Spalva	juoda
Darbinė temperatūra ~ [°C]	nuo -30 °C iki +70 °C
Oro drėgmė ~ [%]	nuo 5 % iki 95 %
Pločio išorinis matmuo [cm], maždaug	15,5
Aukščio išorinis matmuo [cm], maždaug	3
Ilgio išorinis matmuo [cm], maždaug	14
Svoris [g], maždaug	338

09 | KOMPLEKTACIJA

- 1 saulės plokštė
- 1 maitinimo šaltinis
- 1 jungiamasis kabelis
- 2 guminiai apsauginiai dangteliai tuščiaaviduriams kištukams
- 1 laikiklis
- 1 montavimo rinkinys (1 šešiakampis raktas, po 3 varžtus ir kaiščius)
- 1 tvirtinimo diržas

10 | UTILIZAVIMAS, CE ŽENKLINIMAS



10.1 NURODYMAI DĖL EEJ ATLIEKŲ

2003 m. vasario 13 d. įsigaliojusi Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva iš esmės pakeitė naudotos elektros įrangos utilizavimą. Pagrindinis šios politikos tikslas yra užkirsti kelią elektroninėms atliekoms, kartu skatinant pakartotinį naudojimą, perdirbimą ir kitokį kartotinį apdorojimą, siekiant sumažinti atliekas. Ant gaminio ir pakuotės pavaizduotas EEJ atliekų logotipas (šiukšlių dėžė) rodo, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Jūs esate atsakingi už visų naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų pristatymą į atitinkamus surinkimo punktus. Elektroninių atliekų rūšiavimas ir protingas perdirbimas padeda taupiau naudoti gamtos išteklius. Be to, elektroninių atliekų perdirbimas padeda išsaugoti mūsų aplinką ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos apie elektrinių ir elektroninių prietaisų utilizavimą, perdirbimą ir surinkimo taškus galite gauti iš vietos valdžios institucijų, atliekų šalinimo įmonių, specializuotų parduotuvių ir prietaiso gamintojo.


10.2 ROHS ATITIKTIS

Šis gaminys atitinka Europos RoHS direktyvą, ribojančią tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimą elektrinėje ir elektroninėje įrangoje bei jų modifikacijas.



10.3 CE ŽENKLAS

Atspausdintas "CE" ženklas atitinka galiojančius ES standartus ir rodo, kad prietaisas atitinka visų jam taikomų ES direktyvų reikalavimus.



SAULĒS PLOKŠTĒ SP-1500 12 V

Gaminio Nr. 204442