





ZAHLENKOMBINATION ÄNDERN

CHANGE NUMBER COMBINATION

DÖRR



DE Werkseitige Kombination 0 – 0 – 0 einstellen. Bügel nach oben ziehen und um 180° zur Seite drehen.

GB Set to factory combination 0 – 0 – 0. Pull shackle upwards and turn it to the side by 180°.

Bügel nach unten drücken & neue Zahlenkombination einstellen.

Press shackle down and set a new number combination.

Bügel wieder nach oben ziehen und um 180° zurückdrehen.

Pull shackle upwards again and turn it back by 180°.

Bügel nach unten drücken und Zahlenräder willkürlich verstellen.

Press shackle down and adjust the digit wheels randomly.

DÖRR GmbH

Messerschmittstr. 1 · D-89231 Neu-Ulm · Fon: +49 731 970 37 69 · info@doerr.gmbh · doerr-outdoor.de