
DÖRR

# BEREIT FÜR DEN START?

Deine **CHECKLISTE** ✅
für die erste Inbetriebnahme Deiner
**DÖRR SnapShot Wildkamera**




## 1. SIM KARTE - ALLES VORBEREITET ?

SIM

**Für die Sendefunktion benötigst du eine SIM-Karte.** Unsere Kameras sind **SIM-Lock-frei** und unterstützen SIM-Karten verschiedener Mobilfunkanbieter deiner Wahl.

### SIM-PIN-Abfrage deaktiviert?

Deaktiviere vor der Nutzung die PIN-Abfrage deiner SIM-Karte (z. B. über ein Smartphone).

### Mobile Daten aktiviert?

Stelle sicher, dass die SIM-Karte für den mobile Datenversand freigeschalten ist.

### Guthaben bzw. Datenvolumen vorhanden?

Stelle sicher, dass sich ausreichend Guthaben auf der SIM-Karte befindet.

## 2. SD-SPEICHERKARTE – EINSATZBEREIT?




**Die Kamera speichert alle Aufnahmen zunächst auf der SD-Karte und überträgt sie anschließend in die DÖRR Cloud.** Gleichzeitig dient die SD-Karte als lokales Backup, damit Aufnahmen auch bei Serverausfällen weiterhin gespeichert werden können.

### Passende SD-Karte vorhanden?

Verwende ausschließlich SD/SDHC/SDXC-Speicherkarten mit 8 bis 128 GB Speicherkapazität.

### SD-Karte formatiert?

Formatiere die Speicherkarte vor Gebrauch in der Wildkamera. SDXC Speicherkarten mit 64 GB und 128 GB müssen aufgrund ihrer Standardformatierung **zwingend** mit der Überwachungskamera formatiert werden (siehe Bedienungsanleitung).

### Schreibschutz deaktiviert?

Stelle sicher, dass die SD-Karte entriegelt ist.

### Keine microSD-Karte mit Adapter!

Diese können Fehlfunktionen verursachen.

## 3. STROMVERSORGUNG – ALLES BEREIT?




### Passende Batterien oder Akkus vorhanden?

Je nach Kameramodell AA-Batterien oder 18650-Lithium-Ionen-Akkus verwenden.

### Batterien oder Akkus richtig eingelegt?

Beim Einlegen der Batterien oder Akkus auf korrekte Polarität (+/-) achten!

## 4. DÖRR CLOUD APP – ALLES EINGERICHTET?

iOS ›

### DÖRR Cloud App installiert?

Scanne den passenden QR-Code links für Android oder iOS oder lade die DÖRR Cloud App direkt im Google Play Store bzw. Apple App Store herunter.

### Benutzerkonto erstellt?

Registriere dich mit deiner E-Mail-Adresse, bestätige deine Registrierung über den Link in der DÖRR E-Mail und melde dich mit deinen Zugangsdaten an.

ANDROID ›

### Deine Kamera hinzugefügt?

Scanne den QR-Code im Kameragehäuse oder gib die Seriennummer manuell ein.

### Kamera eingeschaltet und LEDs überprüft?

Nach dem Einschalten prüft die Kamera automatisch alle wichtigen Funktionen. Dabei blinken die Status-LEDs grün. Sobald die Betriebsstatus-LED ON dauerhaft grün leuchtet, ist die Prüfung abgeschlossen. Die Kamera bleibt 5 Minuten im Registriermodus. Die LEDs und blinken bis zum Abschluss der Registrierung weiterhin grün.

DÖRR
Web App ›
https://www.doerr.cloud/

### Einrichtung abgeschlossen?

Passe bei Bedarf die Kameraeinstellungen in der DÖRR Cloud App an und tippe auf „Einstellungen übernehmen“. Sobald alle LEDs dauerhaft grün bzw. gelb leuchten, ist die Kamera nach ca. 60–70 Sekunden einsatzbereit und arbeitet mit deinen gewählten Einstellungen. Weitere Informationen zu den LEDs und Hinweise zur Fehlerbehebung findest du in der Bedienungsanleitung beim jeweiligen Kameramodell auf **www.doerrshop**.